


Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

**Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantiesprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.**

### Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente



01

### Einstellung Zeit

- 1 Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- 2 Krone drehen bis die aktuelle Zeit **08:45** angezeigt wird.
- 3 Krone zurück in Position I drücken.

**Hinweis**  
\* Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss **1** bei der Sekundenzahlerstellung «60» gezogen werden.  
Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss **3** «sekundengenau» in Pos. I zurückgedrückt werden.

02

### Schnellkorrektur Datum

- 1 Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
- 2 Krone drehen bis das aktuelle Datum **I** erscheint.
- 3 Krone zurück in Position I drücken.

**Hinweis**  
In der Kalenderschaltphase von ca. 21:00 bis 24:00 Uhr muss das Datum des folgenden Tages eingestellt werden.  
Extreme Beschleunigung in der Schnellkorrektur kann zu einer falschen Datumsanzeige führen. Durch Schalten des Datums von 01 bis 31 (Krone Position II) wird die Synchronisation wieder hergestellt.

03

### Einstellung Datum und Uhrzeit

Beispiel:  
– Datum/Uhrzeit auf der Uhr: **17** / 01:25  
– Aktuelles Datum/Uhrzeit: **4** / 20:30

- 1 Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
- 2 Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint **3**.
- 3 Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- 4 Krone drehen bis das aktuelle Datum **3** erscheint.
- 5 \*\*Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:30 angezeigt wird.
- 6 Krone zurück in Position I drücken.

**Hinweis**  
\* «sekundengenau» Zeiteinstellung: Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeit»  
\*\*24-Stundenrhythmus beachten.

04

### Chronograph: Grundfunktion

(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:

- 1 Start: Drücker A drücken.
- 2 Stopp: Um die Zeitmessung abzubrechen, Drücker A nochmals drücken und die Chronographenzähler ablesen:  
**4h / 20 Min. / 38 Sek.**
- 3 Nullstellung: Drücker B drücken. (Die Chronographenzähler werden in ihre Nullstellungen zurückgestellt.)

05

### Chronograph: Aufaddierte Zeitmessung

Beispiel:

- 1 Start: (Zeitmessung starten)
- 2 Stopp: (z.B. 15 Min. 5 Sek. nach **1**)
- 3 Restart: (Zeitmessung wieder freigeben)
- 4 Stopp: (z.B. 5 Min. 12 Sek. nach **3**)  
**= 20 Min. 17 Sek.**  
(Aufaddierte Messzeit wird angezeigt)
- 5 Nullstellung: Die Chronographenzähler werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.

**Hinweis**

\* Nach **4** kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden. Dies über **Drücker A** (Restart / Stopp, Restart / Stopp, ...).

06

### Chronograph: Zwischenzeitmessung

Beispiel:

- 1 Start: (Messzeit starten)
  - 2 Zwischenzeit anzeigen: z.B. 20 Minuten 17 Sekunden (die Zeitmessung läuft im Hintergrund weiter)
  - 3 Messzeit aufholen: (Die Chronographenzähler werden im Schnelllauf auf die weitergelaufene Messzeit nachgeführt.)
  - 4 Stopp: (Endzeit wird angezeigt)
  - 5 Nullstellung: Die Chronographenzähler werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.
- Hinweis**  
\* Nach **4** können weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies über **Drücker B** (Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufholen, ...).

07

### Ausrichtung der Chronographen-zeiger auf Nullposition

Beispiel:

Einer oder mehrere Chronographen-zeiger sind nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel).

- 1 Krone in Position III herausziehen. (Alle Chronographen-zeiger stellen sich in ihre korrekte bzw. nicht korrekte Nullposition.)
- 2 Drücker A und B gleichzeitig während mindestens 2 Sekunden drücken. (Der Sekundenzählerzeiger dreht um 360° → Korrekturmodus ist aktiviert.)

**Ausrichtung des Sekundenzählerzeigers**  
Einzelschritt: **A** 1 x kurz  
Kontinuierlich: **A** lang

**Ausrichten des Minutenzählerzeigers und des Stundenzählerzeigers (sind mechanisch gekoppelt)**  
Einzelschritt: **A** 1 x kurz  
Kontinuierlich: **A** lang

- 3 Krone in Position I zurückdrücken. Abschluss der Chronographen-zeiger-Ausrichtung (dies ist jederzeit möglich).

08