

## Bedienungsanleitung Deutsch

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

**Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantiesprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschließlich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.**

### Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

Anzeigeelemente	8040.N	Anzeigeelemente	8040.B
Minutenzeiger		Minutenzeiger	
1/2 Sekundenzeiger (erste 30 Sek. laufend)		1/2 Sekundenzeiger (erste 30 Sek. laufend)	
Stundenzähler nach 30 Min.		Stundenzähler nach 30 Min.	
Wochentagszeiger		Datum	
Stundenzeiger		Stundenzeiger	
Minutenzähler		Minutenzähler	
Sekundenzeiger		Sekundenzeiger	
Sekundenzeiger		Sekundenzeiger	
Datum		Sekundenzeiger	
<b>Bedienelemente</b>		<b>Bedienelemente</b>	
Drücker A & B		Drücker A & B	
01 Krone		Krone	

### Chronograph: Grundfunktion

(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:

- Start:** Drücker A drücken
- Stopp:** Um die Zeitmessung abzubrechen, Drücker A nochmals drücken und die Chronographenähler ablesen:  
**4 Min. / 38 Sek. / 7/8 Sekunden**
- Nullstellung:** Drücker B drücken.  
(Die Chronographenzeiger werden in ihre Nullstellungen zurückgestellt.)

05

### Chronograph: Aufaddierte Zeitmessung

Beispiel:

- Start:** (Zeitmessung starten)
- Stopp:** (z.B. 15 Min. 5 Sek. nach 1)
- Restart:** (Zeitmessung wieder freigeben)
- Stopp:** (z.B. 5 Min. 12 Sek. nach 3)  
**= 20 Min. 17 Sek.**  
(Aufaddierte Messzeit wird angezeigt)
- Nullstellung:** Die Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.

**Hinweis:**

\* Nach 4 kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden. Dies über **Drücker A (Restart / Stopp, Restart / Stopp, ...)**.

06

### Einstellung Zeit

- Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit 08:45 angezeigt wird.
- Krone zurück in Position I drücken.

**Hinweis**  
\* Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss 1 bei der Sekundenzeigerstellung «60» gezogen werden.  
Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss 2 «sekundengenau» in Pos. I zurückgedrückt werden.

02

### Chronograph: Zwischenzeitmessung

Beispiel:

- Start:** (Messzeit starten)
- Zwischenzeit anzeigen:** z.B. 20 Minuten 17 Sekunden (die Zeitmessung läuft im Hintergrund weiter)
- Messzeit aufholen:** (Die Chronographenzeiger werden im Schnelllauf auf die weitergelaufene Messzeit nachgeführt.)
- Stopp:** (Endzeit wird angezeigt)
- Nullstellung:** Die Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.

**Hinweis:**

\* Nach 4 können weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies über **Drücker B (Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufholen, ...)**.

07

### Schnellkorrektur Datum

- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
- Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen bis das aktuelle Datum 01 erscheint.
- Krone zurück in Position I drücken.

**Hinweis**  
In der Kalenderschaltphase von ca. 20:00 bis 24:00 Uhr muss das Datum des folgenden Tages eingestellt werden.  
Extreme Beschleunigung in der Schnellkorrektur kann zu einer falschen Datumsanzeige führen. Durch Schalten des Datums von 01 bis 31 (Krone Position II) wird die Synchronisation wieder hergestellt.

03

### Ausrichtung der Chronographenzeiger auf Nullposition

Beispiel:

- Einer oder mehrere Chronographenzeiger stellen sich nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel).
- Krone in Position III herausziehen. (Alle Chronographenzeiger stellen sich in Ihre korrekte bzw. nicht korrekte Nullposition.)
  - Drücker A und B gleichzeitig während mindestens 2 Sekunden drücken. (Der Sekundenzählerzeiger dreht um 360° → Korrekturmodus ist aktiviert.)

08

### Einstellung Datum, Wochentag (8040.N), Uhrzeit

Beispiel:  
– Datum/Uhrzeit auf der Uhr: 17 / 01:25 / MON  
– Aktuelles Datum/Uhrzeit: 23 / 20:35 / SAM

- Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Wochentags FRE erscheint.
- Krone in Position II drücken.
- Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen bis der Vortag des aktuellen Datums 22 erscheint.
- Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
- Krone drehen bis das aktuelle Datum 23 und der aktuelle Wochentag SAM erscheint.
- \*\*Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:35 angezeigt wird.
- Krone zurück in Position I drücken.

**Hinweis**  
\* «sekundengenau» Zeiteinstellung: Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeit»  
\*\*24-Stundenrhythmus beachten.

04

### Ausrichtung des Sekundenzählerzeigers

Einzelnschritt: A 1 x kurz  
Kontinuierlich: A lang

Nächsten Zeiger ausrichten B

### Ausrichtung des 1/2 Sekundenzeigers (Pos. 3h)

Einzelnschritt: A 1 x kurz  
Kontinuierlich: A lang

Nächsten Zeiger ausrichten B

### Ausrichtung des Minutenzählerzeigers (Pos. 9h)

Einzelnschritt: A 1 x kurz  
Kontinuierlich: A lang

Nächsten Zeiger ausrichten B

3 Krone in Position I zurückdrücken.  
Abschluss der Chronographen-Ausrichtung (dies ist jederzeit möglich).