

Lei ha scelto un orologio che presenta un movimento Ronda montato dal produttore d'orologi. La preghiamo di ricordare che il marchio Ronda non produce orologi né li commercializza sul mercato.



In caso di riparazioni, rivendicazioni di garanzia e domande sul funzionamento dell'orologio, gli acquirenti e gli utenti devono rivolgersi unicamente al punto vendita o al produttore dell'orologio. Informazioni a questo riguardo sono disponibili nelle condizioni di vendita e di garanzia.

Cronografo: funzione base

(Start / Stop / Rimessa a zero)

Esempio:

- Start:** premere il pulsante A
- Stop:** per interrompere la misurazione del tempo premere nuovamente il pulsante A e leggere le lancette del cronografo: **20 min. / 38 sec.**
- Posizione rimessa a zero:** Premere il pulsante B. (Le lancette del cronografo vengono riportate nella loro posizione a zero.)



05

Descrizione degli strumenti d'indicazione e d'uso

Strumenti d'indicazione Z60

- Lancetta dei secondi
- Lancetta dei minuti
- Lancetta delle ore
- Contatore dei secondi
- Lancetta del giorno settimana
- Contatore dei minuti
- Datario

Strumenti d'uso

- Pulsante A & B
- Corona

Strumenti d'indicazione Z50

- Lancetta dei secondi
- Lancetta dei minuti
- Lancetta delle ore
- Contatore dei minuti
- Contatore dei secondi
- Datario

Strumenti d'uso

- Pulsante A & B
- Corona



01

Cronografo: Misurazione aggiuntiva del tempo

Esempio:


- Start:** (avviare misurazione del tempo)
- Stop:** (ad es. 15 min. 5 sec. dopo 1)
- Restart:** (abilitare di nuovo il conteggio del tempo)
- Stop:** (ad es. 5 min. 12 sec. dopo 3) = **20 min. 17 sec.** (viene indicato il tempo addizionale)
- Posizione rimessa a zero:** Le lancette del cronografo vengono riportate nella loro posizione a zero.

Avvertenze
* Dopo 4 si può continuare con il conteggio del tempo addizionale. Questo avviene tramite il **pulsante A** (Restart / Stop, Restart / Stop, ...).




06

Regolazione dell'ora



- Portare la corona in posizione III (la lancetta dei secondi si blocca).
- Ruotare la corona fino a che viene indicata l'ora corrente delle 8:45.
- Riportare la corona in posizione I.

Avvertenze
* Per impostare l'ora al «secondo esatto» è necessario 1 agire tirando la corona nella regolazione lancetta dei secondi «60». Dopo, eseguire la regolazione della lancetta delle ore e quella dei minuti, e poi premere per il «secondo esatto» in posizione I.





02

Cronografo: Misurazione del tempo intermedio

Esempio:


- Start:** (avviare la misurazione del tempo)
- Indicare il tempo intermedio:** ad es. 20 minuti 17 secondi (la misurazione del tempo prosegue nello sfondo)
- Recupero del tempo di misurazione:** (le lancette del cronografo raggiungono in movimento rapido il tempo di misurazione che ha continuato ad avanzare.)
- Stop:** (viene indicato il tempo finale)
- Posizione zero:** Le lancette del cronografo vengono riportate nelle loro posizioni a zero.

Avvertenze
* Dopo 4 possono essere indicati altri tempi intermedi. Questo avviene tramite il **pulsante B** (indicazione del tempo intermedio/ recupero del tempo di misurazione...).




07

Correzione veloce della data



- Portare la corona nella posizione II (l'orologio continua a funzionare).
- Ruotare la corona verso il senso orario finché appare la data corrente 13.
- Riportare la corona in posizione I.

Avvertenze
Dal momento nella fase d'indicazione del calendario della ca. 21:45h-24h deve essere impostata la data del giorno successivo.





03

Centrata delle lancette del cronografo sulla posizione a zero

Esempio:
Una o più lancette del cronografo non si trovano nelle loro posizioni a zero corrette e devono essere centrate (ad es. dopo il cambio della batteria).

- Portare la corona nella posizione III. (Tutte le lancette del cronografo si portano nelle posizioni corrette e/o non corrette).
- Premere i pulsanti A & B contemporaneamente per almeno 2 secondi. (La lancetta contatore dei secondi esegue una rotazione di 360° → il modo di correzione è attivato.)







08

Regolazione della data, del giorno settimana (Z60) e dell'ora

Esempio:
- Data/ora sull'orologio 17 / 01:25 / LUN
- Data/ora corrente 23 / 20:35 / GIO

- Portare la corona in posizione III (la lancetta dei secondi si blocca).
- Ruotare la corona verso il senso orario fino a che il giorno settimana precedente **MER** appare.
- Riportare la corona in posizione II.
- Ruotare la corona fino a che appare il giorno precedente alla data corrente **22**.
- Portare la corona in posizione III (la lancetta dei secondi si blocca).
- Ruotare la corona verso il senso orario fino a che appare la data **23** e il giorno settimana **GIO** corrente.
- Ruotare ancora la corona verso il senso orario fino a che viene indicata l'ora corrente 20:35.
- Riportare la corona in posizione I.

Avvertenze
* Regolazione dell'ora al «secondo esatto» vedi il capitolo «regolazione dell'ora»
* fare attenzione alla posizione delle 24 ore.



04

Centrata della lancetta contatore dei secondi

Scatto singolo A 1 x breve
scatto continuo A lungo

Centrata delle lancette successive B

Centrata della lancetta contatore dei minuti (pos. 6 h)
Scatto singolo A 1 x breve
scatto continuo A lungo

3 Riportare la corona in posizione I
Conclusione della centrata delle lancette del cronografo (l'operazione è possibile in qualsiasi momento).

