



**Werkhalter**  
Stellwelle entfernen  
H6XXX.1T



**Werkhalter**  
Zeiger setzen  
H6XXX.1A2



**Stützschraube**  
für Werkhalter Swiss Made  
0.8mm  
0.80 mm

### Zifferblatt- und Zeigersetzen

- Krone in Position II
- Krone drehen bis das Datum 02 erscheint
- Krone in Position III
- Stundenzeiger vorwärts drehen bis das Datum auf 03 wechselt
- Arbeitszeiger entfernen
- Zifferblatt setzen
- Alle Zeiger in Richtung 12 Uhr setzen
- Uhrzeit einstellen
- Krone in Position II
- Datum einstellen
- Krone in Position I
- Krone der Dualzeit in Position II
- Zweite Uhrzeit einstellen
- Krone der Dualzeit in Position I

### Datumsschaltdauer

Einer- und Zehnerscheibe

**Details:** Siehe Bedienungsanleitung



~2h

### Allgemeine Hinweise

Das Entfernen der Stellwelle kann ausschliesslich in Pos. I erfolgen.

Zum Setzen der Zeiger ist die Verwendung von Abstützschrauben unerlässlich.

Zulässige Zeigersetzkräfte:

Std.- / Min.-Zeiger: <40N

Übrige Zeiger: <30N

Während der Schnellkorrektur des Datums (Stellwelle in Position II) darf eine Kalenderschaltgeschwindigkeit von 5 d/s nicht überschritten werden.